

Riegelschaltkontakt 878

Montageanleitung

Bolt switch contact 878

Mounting instructions

effeff

ASSA ABLOY

Contact de pêne dormant 878


Instructions de montage

Låskolvskontakt 878




Monteringsanvisningar

Experience a safer
and more open world

D0014901 12.2022



Schaltspannung	42V
Schaltstrom	1,5A
Ansprechweg	ca. 3 mm
Riegelausschluss	nicht begrenzt
Switching voltage	42V
Switching courant	1,5A
Response distance	appr. 3 mm
Deadbolt extension	unlimited
Tension de déclenchement	42V
Courant de déclenchement	1,5A
Course à vide	environ 3 mm
Course du pêne dormant	sans limite
Brytspänning	42V
Brytström	1,5A
Brytläge	efter 3 mm
Låskolvsutslag	inte begränsad



ASSA ABLOY
Sicherheitstechnik GmbH
Bildstockstraße 20
72458 Albstadt
DEUTSCHLAND
Tel. +49 7431 123-0
albstadt@assaabloy.com
www.assaabloy.com/de



ASSA ABLOY
Opening Solutions

Achtung!

Funktionsausfall möglich: Nicht geeignet in Verbindung mit selbstverriegelnden Schlössern.

Entsorgung

Für Produkte, die mit dem Symbol  (durchgestrichene Mülltonne) gekennzeichnet sind gilt:

Die geltenden Vorschriften zum Umweltschutz müssen eingehalten werden. Batterien, Akkumulatoren, Lampen, Elektrogeräte und auch personenbezogene Daten gehören nicht in den Hausmüll.

Verpackung

Verpackungsmaterialien müssen der Wiederverwendung zugeführt werden. Das Verpackungsmaterial kann auch am Ort der Übergabe dem Vertreiber oder Fachhandwerker kostenlos zur Entsorgung überlassen werden.

Produkt



WEEE-Reg.-Nr. DE 69404980

Das Produkt ist nach dem Gebrauch als Elektronikschrott ordnungsgemäß zu entsorgen und zur stofflichen Wiederverwendung einer örtlichen Sammelstelle kostenlos zuzuführen.

Es bestehen grundsätzlich folgende weitere Möglichkeiten zur kostenlosen Entsorgung beim Vertreiber:

- Rückgabe eines funktionsähnlichen Altgeräts am Ort der Abgabe des Neugeräts.
- Rückgabe von maximal drei gleichartigen Altgeräten (max. Kantenlängen 25 cm) in einem Einzelhandelsgeschäft, ohne Verpflichtung zu einem Neukauf.

Für weitere Details siehe ElektroG3 §17 (1)(2).

Attention !

Dysfonctionnement possible : non compatible avec des serrures à verrouillage automatique.

Disposition des déchets

Pour les produits marqués du symbole  (poubelle barrée), les règles suivantes s'appliquent :

Les réglementations applicables pour la protection de l'environnement doivent être respectées. Les piles, accumulateurs, ampoules, appareils électriques et les données personnelles ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères.

Emballage

Les matériaux d'emballage doivent être apportés à un service de collecte et de valorisation des déchets. Le matériel d'emballage peut également être mis gratuitement au rebut sur le lieu de la remise au distributeur ou au technicien spécialisé.

Produkt



N° d'enr. DEEE DE 69404980

Lorsqu'il est usagé, le produit doit être éliminé correctement en tant que ferraille électronique et être confié gratuitement à un centre de collecte local en vue de son recyclage.

En principe, les autres possibilités suivantes s'offrent à vous pour l'élimination gratuite auprès du distributeur :

- Restitution d'un ancien appareil à la fonction similaire sur le lieu de remise du nouvel appareil.
- Retour de trois anciens appareils de même type au maximum (max. 25 cm de long) dans un commerce de détail, sans obligation d'achat.

Pour plus de détails, voir ElektroG3 §17 (1)(2)

Attention!

Possible functional failure: Not suitable in combination with self-locking locks.

Disposal

The following applies to products marked with the symbol  (crossed out dustbin):

The applicable environmental protection regulations must be observed. Do not dispose of lamps, disposable and rechargeable batteries, electrical devices or personal data in the household waste.

Packaging

Packaging materials must be recycled. You can also give packaging material to the distributor or trade professional for disposal free of charge at the place of handover.

Product



WEEE reg. no. DE 69404980

You must dispose of the product correctly as electronic scrap after use and take it to a local collection point for recycling free of charge.

You have the following additional options for free disposal through the distributor:

- Return an old device with similar functions at the place where the new device is delivered.
- Return a maximum of three similar old appliances (max. edge lengths 25 cm) to a retail store with no obligation to purchase a new one.

For further details, see German Electrical and Electronic Equipment Act Section 17 (1)(2) [ElektroG3 §17 (1)(2)].

OBS!

Risk för funktionsfel: Ej lämplig i kombination med självlåsande lås.

Avfallshantering

För produkter märkta med symbolen  (överkryssad soptunna) gäller följande:

Gällande miljöbestämmelser måste följas. Batterier, ackumulatörer, lampor, elektriska apparater och personuppgifter hör inte hemma i hushållsavfallet.

Emballage

Förpackningsmaterial måste återvinnas. Förpackningsmaterialet kan även lämnas till försäljaren eller hantverkaren för avfallshantering direkt på plats.

Produkt



WEEE-registreringsnr. DE 69404980

Produkten ska avfallshanteras som elektroniskt avfall efter användning och lämnas in på en återvinningsstation för återvinning.

I princip alltid finns även följande möjligheter till kostnadsfri avfallshantering tillgängliga hos försäljaren:

- Retur av en enhet med liknande funktion på samma plats som den nya enheten leverades.
- Retur av upp till tre likvärdiga äldre enheter (högsta kantlängd 25 cm) i en butik, utan åtagande att köpa en ny produkt.

Mer information finns i ElektroG3 §17 (1)(2)

